

נספח בטיחות לחוזים עם קבלני בינוי וציוד בחברת נמל
אשדוד בע"מ

1	20.3.06	נוהלי ודיני בטיחות לביצוע עבודות בחברת נמל אשדוד בע"מ
8		
ד'		

כללי

נוהל זה בא להנחות גורמי חברת נמל אשדוד בע"מ וגורמים חיצוניים לגבי דרישות הבטיחות מאת הקבלן העובד בתחום חברת נמל אשדוד בע"מ, והוא לא קבלן תפעול, למניעת פגיעות בנפש ובגוף לעובדי חב' נמל אשדוד בע"מ, לעובדי הקבלן ולמניעת מזקים לציוד ומתקנים.

נוהל זה מתייחס לדרישות הבטיחות מאת קבלנים המופעלים ע"י גורמי נמל חב' אשדוד וע"י גורמים אחרים בתחום חב' נמל אשדוד בע"מ לעבודות בינוי, ציוד ושירותי נמל (נוהל 60-01-03 מתייחס לקבלני תפעול).

נספח הבטיחות שבנוהל זה יצורף כהנחיות בטיחות לכל חוזה התקשרות עם קבלן כאמור בסעיף 2 – ויהווה חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות.

באחריות מזמין העבודה (נמל או אחר) – לצרף הנוהל לחוזה ההתקשרות עם הקבלן ולפעול על פי נוהל הפעלת קבלנים הנהוג בחברת נמל אשדוד בע"מ.

באחריות הקבלן – לקיים כל סעיפי נספח הבטיחות בנוהל זה.

הנחיות כלליות

על הקבלן לקיים את כל הוראות הבטיחות על-פי כל דין, לרבות על-פי פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970 (להלן: "פקודת הבטיחות בעבודה") והתקנות והכללים על-פיה, ועל-פי פקודת הנמלים (נוסח חדש), תשל"א-1971 והתקנות על-פיה. כמו כן על הקבלן לחתום על הצהרת הבטיחות בנספח ג-1 לנוהל זה - טרם תחילת פעילותו בחברת נמל אשדוד בע"מ.

כמו כן, ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1 לעיל, על הקבלן להקפיד על קיום:

- 2.1 תקנות פרקים שנים עשר, שלושה עשר וארבעה עשר בתקנות הנמלים, תשל"א-1971.
- 2.2 כללי הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים), 1947.
- 2.3 תקנות הבטיחות והבריאות שהוצאו מכח פקודת הבטיחות בעבודה (פרק ה' סימן ט').

מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיפים 1 ו-2, הקבלן אחראי לכך שכל עובדיו וקבלני המשנה מטעמו יקיימו את הנחיות והוראות הבטיחות.

כל המכונות, ציוד ורכב שבשימוש הקבלן יהיו מוגנים כחוק ובעלי אישור של בודק מוסמך לפי העניין, או כל רישוי רלבנטי אחר, לרבות של משרד התחבורה.

יש להשתמש בציוד מגן אישי כקבוע בדין לרבות בגדי מגן, מעלי בטיחות, כובע מגן ואפוד זוהר - כציוד מגן אישי בסיסי חובה - לעבודה באניות, ברציפים ובשאר השטחים התפעוליים שבחברת נמל אשדוד בע"מ.

נספח בטיחות לחוזים עם קבלני בינוי וציוד בחברת נמל
אשדוד בע"מ

2	20.3.06	נוהלי ודיני בטיחות לביצוע עבודות בחברת נמל אשדוד בע"מ
8		
ד'		

חובה על הקבלן לגדר את שטח העבודה ולסמן באמצעות שלטי אזהרה כל אתר עבודה בו קיים סיכון בטיחות לרבות עבודה על מנופים. תחום הגידור וצורתו - יתואם עם ממונה הבטיחות בחברת נמל אשדוד בע"מ.

נהיגה ברכב ו/או הפעלת מתקן של הקבלן או של חברת נמל אשדוד בע"מ תיעשה על ידי בעל רישיון מתאים על-פי חוק.

במקרה בו שימוש בציוד חברת נמל אשדוד בע"מ מעוגן בחוזה עם הקבלן, שימוש בציוד כאמור טעון אישור, מראש, של מנכ"ל חברת נמל אשדוד בע"מ (או מי מטעמו).

אין לשוטט בשטחי חברת נמל אשדוד בע"מ שלא במסגרת ביצוע העבודה. יש לשאת בכל עת את אישור הכניסה לחברת נמל אשדוד בע"מ, בצמוד לתעודה מזהה.

יש לשמור על ניקיון שטח העבודה בכל עת ולאסוף את כל כלי העבודה וכל ציוד או חומר גלם אחר עם סיום העבודה.

אין לטפל במערכת נעה או כלי נע לפני שבדק שאספקת החשמל נותקה.

אין להשתמש בחשמל או במים של חברת נמל אשדוד בע"מ ללא אישור מהנדס החשמל או מהנדס הבינוי של חברת נמל אשדוד בע"מ, בהתאמה.

אין להעסיק בעבודה נערים שגילם מתחת לגיל 18 שנה.

בכל מקרה בו נגרם נזק לציוד או מתקן של חברת נמל אשדוד בע"מ, יש לדווח על כך למפקח מטעם מזמין העבודה בנמל ולראש המחלקה האחראי בחברת נמל אשדוד בע"מ.

אם לצורך ביצוע העבודה יש להשתמש בחומרים מסוכנים/רעילים/נפיצים, יש להודיע על כך לממונה על הבטיחות בחברת נמל אשדוד בע"מ, ולקבל אישור מראש.

אין להבעיר אש בשטח חברת נמל אשדוד בע"מ ללא קבלת אישור מראש ממנכ"ל חברת נמל אשדוד בע"מ או מבא כוחו.

נספח בטיחות לחוזים עם קבלני בינוי וציוד בחברת נמל
אשדוד בע"מ

3	20.3.06	נוהלי ודיני בטיחות לביצוע עבודות בחברת נמל אשדוד בע"מ
8		
ד'		

ריתוך

- 17.1 אין לרתך בשטח הנמל ללא אישור מנכ"ל חברת נמל אשדוד בע"מ או בא-כוחו.
- 17.2 אין לרתך ללא הצבת מטפה לכיבוי-אש ו/או זרנוקים מתאימים המחברים לברזי שריפה באיזור הריתוך. 17.3 אין לחרוג משטחי הריתוך כפי שאושר ע"י מנכ"ל חברת נמל אשדוד בע"מ או בא-כוחו.
- 17.4 יש לוודא סידורי הארקה נאותים.
- 17.5 בגמר עבודת הריתוך יש לוודא מניעת התלקחות מחודשת.

אין להשאיר רכב, כלי עבודה, ציוד וכל פריט אחר על פסי הרכבת, פסי הנסיעה ותעלות החשמל של המנופים וכן בטווח של עד 2 מ' מהם.

יש לציית להוראות מנכ"ל חברת נמל אשדוד בע"מ או מי שהוסמך על-ידו.

לפני תחילת ביצוע העבודה, על הקבלן לפנות אל ממונה על הבטיחות או למי שנקבע לכך ע"י מנכ"ל חברת נמל אשדוד בע"מ לקבלת תדרוך בנושא בטיחות ולקבל את אישורו בכתב בדבר ביצוע התדרוך - נספח ג-2 בנוהל זה.

יש לפנות אל הממונה על הבטיחות בנמל בכל שאלה או בעיה המתעוררת בקשר עם יישום הוראות הבטיחות.

אחריות

- 21.1 הקבלן ימנה אחראי מטעמו באתר העבודה שבמסגרת תפקידו יהיה אחראי לנקיטת צעדי בטיחות מתאימים ע"י עובדי הקבלן או נציגיו.
- 21.2 במקום בו עובדים שני קבלנים ויותר, חלה חובת מינוי אחראי ראשי, שתפקידו לתאם את הפעילויות בין הקבלנים במישור הבטיחות בעבודה.
- 21.3 ככלל, לא תבוצענה עבודות באותו תא שטח ע"י קבלן וגורמי נמל בו-זמנית, אלא אם כן נקבעו ע"י מזמין העבודה כללי בטיחות מיוחדים, שיבטיחו את העבודה במקום.
- 22.3 מזמין העבודה – אחראי לצירוף הנוהל לחוזה/הסכם העבודה עם הקבלן.

תדירות התדרוך:

- 22.1 קבלן שירות בחוזה שנתי - יתודרך לפחות פעם בשנה.
- 22.2 קבלן בעבודות מזדמנות בנמל – לפני כל תחילת עבודה ולאחר קבלת הזמנת עבודה.

נספח בטיחות לחוזים עם קבלני בינוי וציוד בחברת נמל
אשדוד בע"מ

4	20.3.06	נוהלי ודיני בטיחות לביצוע עבודות בחברת נמל אשדוד בע"מ
8		
ד'		

שיטת התדרוך:

- 23.1 על הקבלן לקיים מפגש ראשוני עם מזמין העבודה לצורך קבלת אישור המפקח מטעם מזמין העבודה בחברת נמל אשדוד בע"מ לתחילת העבודה.
- 23.2 בעבודה מתמשכת (מעל יום אחד) על הקבלן להודיע בתחילת כל יום למזמין העבודה בחברת נמל אשדוד בע"מ על הגעה לעבודה ולפעול בהתאם לאמור בנוהל הפעלת קבלנים בחברת נמל אשדוד בע"מ.

בסמכות מנכ"ל חברת נמל אשדוד בע"מ להפסיק כל עבודה של הקבלן, במקרה של חריגה ו/או אי הקפדה על כללי הבטיחות הנדרשים.

אם במהלך ביצוע העבודה ע"י הקבלן מתרחש מקרה מסוכן (פירוט המקרים המסוכנים - ראה נספח ג-3), יש לדווח על כך מיידית לממונה על הבטיחות בחברת נמל אשדוד בע"מ ולמפקח עבודה אזורי במשרד העבודה והרווחה.

מצורפת רשימת כתובות וטלפונים לפניה במקרה חרום:

א. יחידת החרום, הכוללת מרפאה וכיבוי אש, נמצאת ליד בנין תפעול.

ב. טלפונים לשעת חרום:

08-8517223 – 050-5763652	-	ממונה על הבטיחות
08-8517345/336/344	-	מרפאת הנמל
08-8517407 – 050-5968015	-	מהנדס חשמל
050-5873185	-	מפקח
08-8517400	-	רמ"ח
101	-	מגן דוד (חרום)
102	-	כיבוי אש

יפחים:

יפח ג-1 - הצהרת בטיחות קבלן;

יפח ג-2 - אישור בטיחות להעסקת קבלנים.

יפח ג-3 - מקרים מסוכנים המחייבים דיווח לממונה הבטיחות בחברת נמל אשדוד בע"מ ולמפקח עבודה אזורי.

נספח בטיחות לחוזים עם קבלני בינוי וציוד בחברת נמל אשדוד בע"מ

5 20.3.06 נוהלי ודיני בטיחות לביצוע עבודות בחברת נמל אשדוד בע"מ
8
ד'

נספח ג' 1

תאריך:

הנחיות בטיחות לקבלנים - הצהרת בטיחות קבלן

ני החתום מטה המועסק/מעסיק בחברת הנמל עובדים לצורך ביצוע עבודה, מצהיר בזה כי ובאו לידיעתי הנחיות הבטיחות לקבלנים, הנהוגים בחברת נמל אשדוד בע"מ ונהירים/להם הסיכונים האפשריים בשטחי חברת נמל אשדוד בע"מ.

ריני מתחייב שאני ו/או עובדי נקפיד על קיום דרישות הבטיחות והגהות על-פי כל דין, דרי העבודה והמשמעת ולנהוג בהתאם להוראות מנכ"ל חברת נמל אשדוד בע"מ או מי הוסמך על ידו.

ני הקבלן.....מצהיר בזאת כי מסרתי לכל עובדי ו/או לקבלני משנה מטעמי את הנחיות הבטיחות לקבלנים בחברת נמל אשדוד בע"מ, ומוטלת עלי אחריות לנקוט בכל אמצעי הבטיחות על מנת למנוע פגיעה בגוף או בנפש.

ני מתחייב לבקש היתר עבודה בכתב לעבודות באש גלויה, כניסה למיכלים, עבודה בגובה, שנות ו/או לכל מתקן בעל סיכון מיוחד, שיידרש במהלך עבודתי.

זקבלן: _____

ת הקבלן: _____

זקבלן: _____

במחק: 1
במחק: 1

נספח בטיחות לחוזים עם קבלני בינוי וציוד בחברת נמל אשדוד בע"מ

6 20.3.06 נוהלי ודיני בטיחות לביצוע עבודות בחברת נמל אשדוד בע"מ

8
ד'

נספח ג' 2

_____ תאריך

זחלקת ציוד – חברת נמל אשדוד בע"מ

הנדון: אישור בטיחות להעסקת קבלנים בחוזה שנתי או ח"פ מזדמן

_____ מחברת _____ : לאשר העסקתו של הקבלן
זה שנתי/ח"פ

ודות הבאות:

בלות הבאות:

שור בתוקף עד
יך _____

ור זה מותנה בקיום תקנות הבטיחות בעבודה (חוק ארגון הפיקוח על העבודה) של משרד העבודה ובפוף
לי הבטיחות של חברת נמל אשדוד בע"מ _____

ב ב ר כ ה ,

_____ ממזנה על בטיחות

נספח בטיחות לחוזים עם קבלני בינוי וציוד בחברת נמל
אשדוד בע"מ

7	20.3.06	נוהלי ודיני בטיחות לביצוע עבודות בחברת נמל אשדוד בע"מ
8		
ד'		

נספח ג' 3

קריס מסוכנים המחייבים דיווח של הקבלן לממונה הבטיחות בחברת נמל דוד בע"מ ולמפקח עבודה אזורי (ציטוט מתקנות התאונות ומחלות משלוח היד (הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה)

התבקעות אבן משחזת או דיסקת השחזה, המומעות בכוח מכני.
התבקעות גלגל תנופה או גלגל רצועה המוסבים בכוח מכני.
התבקעות מיכל או מחט המוסבים בכוח מכני.
התמוטטות או נפילה של מעלית.
פילת התא או הרציף שבמעלית.
יתוק כבל תיל, חבל או שרשרת המשמשים להרמה או להורדה של התא או של הרציף
מעלית.
קלקול המפסיק את הפעולה של מנגנון ההפעלה או מנגנון הבטיחות של המעלית או של
זלקיהם. לצורך הסעיפים 4 עד 7 תיחשב מכונת הרמה או מכשיר הרמה כמעלית - אם
זנועת התא או הרציף במעלית מכוונת בכיוון או בכוונים.
קריסה או התמוטטות של עגורן.
פילת עגורן, כננת או גלגלת.
יתוק כבל-תיל, חבל או שרשרת המשמשים לעגורן או המשמשים להרמה, להורדה או
להובלה של מטען ע"י עגורן, כננת או גלגלת.
קלקול המפסיק את הפעולה של מנגנון ההפעלה או מנגנון הבטיחות של עגורן, כננת או גלגל
של חלקיהם.
תפוצצות או התבקעות של קולט גז, המכיל גז בלחץ גבוה מלחץ האויר.
לצורך סעיף זה "גז" כולל - אויר וקיטור ותערובת של גזים שונים וכן נוזלים או מוצקים
שנוצרו בדחיסת גז.
תפוצצות דוד קיטור וכל נזק במבנה דוד הקיטור שגורם ע"י אש חוזרת.
לצורך סעיף זה "דוד קיטור" פירושו - כלי סגור שנוצר בו קיטור לכל צורך שהוא בלחץ
הגדול מלחץ האויר, לרבות כל מחסך המשמש לחימום המים שמספקים לדוד-קיטור וכן כל
זשחן המשמש לחימום קיטור.
תפוצצות או שריפה שגרמו נזק לבנין, למכונות, למתקנים, למכשירים חשמליים, או לקויי
זשמל.
התמוטטות של פיגום המיועד לבצוע פעולות בניה או בניה הנדסית כמשמעותם בפקודת
בטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל-1970, להוציא פיגום שאין סכנת נפילה ממנו או
זחלק מחלקיו לעומק העולה על 2 מטרים.
התמוטטות של תבנית ליציקת בטון, בגובה העולה על 2 מטרים המיועדת לביצוע פעולת
בניה או בניה הנדסית כמשמעותם בפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל-1970.

נספח בטיחות לחוזים עם קבלני בינוי וציוד בחברת נמל
אשדוד בע"מ

8 20.3.06 נוהלי ודיני בטיחות לביצוע עבודות בחברת
נמל אשדוד בע"מ

8

ד'

נספח ג' 4

הוראות בטיחות להתנהגות בשטח חברת נמל אשדוד בע"מ

מבקרים בקבוצות יורשו לנוע בשטח חברת נמל אשדוד בע"מ רק לאחר תאום מוקדם עם לשכת דובר הנמל וליווי בציר תנועה מתואם מראש.

הנסיעה או ההליכה בשטח עבודה תפעולי אסורה. אין לשוטט בתחום הנמל שלא לצורך, הכניסה לתוך ערוגות המכולות מסוכנת ואסורה בהחלט.

אין לעמוד בקרבת תנועת כלים ומטענים, יש לשמור על מרחק בטוח מהם.

אין לעבור או לעמוד מתחת למטען מורם ובקרבת כלי ציוד מכני.

הכניסה למי הבריכה בנמל אסורה בהחלט.

כל קבלנים, סוכנים, שליחיהם ובעלי מקצוע מטעמים, חייבים להתייצב אצל מזמין העבודה לקבל תדריך בטיחות מממוני הבטיחות בחברת נמל אשדוד בע"מ, לפני תחילת ביצוע עבודתם בחברת נמל אשדוד בע"מ וכן לפעול על פי נוהלי הבטיחות לקבלנים בחברת נמל אשדוד בע"מ.

העסקת עובדים בנמלים שגילם מתחת לגיל 18 אסורה.

בכל זמן ביצוע עבודה, יש להקפיד ולנהוג באמצעי הזהירות הנדרשים ולהשתמש בציוד המגן הנדרש, לרבות נעלי בטיחות, כובע מגן, אפוד זוהר וכל האמצעים הנוספים הנדרשים, בהתאם לאופי וסוג העבודה.

אין להבעיר אש גלויה בשטח חברת נמל אשדוד בע"מ ללא אישור בכתב, לרבות עבודות ריתוך והשחזה וכו'.

אין להפעיל כל ציוד נמלי, מתקן ו/או מערכת ללא אישור בכתב מראש.

בכל הקשור בעבודות חומרי נפץ, פחם, גופרית, כותנה וחומרים מסוכנים אחרים, יש לפעול על פי נוהלי הבטיחות המתאימים לסוג המטען.

נסיעה או חניה ברציפים ובשטחי העבודה אסורה.

אין להחנות כלי רכב על פסי רכבת או בקרבה הקטנה מ- 2 מטר ממסילת הברזל הקרובה, פסי נסיעה של מנופים, תעלות/כבלי הזנת החשמל למנופים.

שטח חברת נמל אשדוד בע"מ מוגדר כאזור שטח תפעולי, למורשים לנסוע בשטחו, מהירות הנסיעה לא תעלה על 30 קמ"ש בשטח תפעולי ועד 50 קמ"ש בכבישי חברת נמל אשדוד בע"מ, כל זאת בהתאם לתנאי השטח.

כל נהיגה ברכב ו/או הפעלת מתקן יעשה בעל רישיון מתאים.

אין לחסום נתיבי נסיעה ועבודה בחברת נמל אשדוד בע"מ.

חל איסור על חניית רכב עם מטען חומר מסוכן בחברת נמל אשדוד בע"מ.

חניית רכב ועגלות בנמל, בלילות שבתות וחגים מותרת רק לאחר קבלת אישור קצין בטיחות בתעבורה (ובמקום שיקבע על ידו) וקב"ט חברת נמל אשדוד בע"מ חוקי התעבורה חלים גם בשטח חברת נמל אשדוד בע"מ.

הכניסה למסוף מכולות מותרת לבעלי תפקידים בלבד, ומותנית בחתימה על נוהל בטיחות במסוף מכולות.

מובילי מכולות, יודאו שחרור פינים לפני הגעה לעמדת פריקת המכולות, וסגירת פינים מייד לאחר צאתן מעמדת הטעינה.

קבלת אישור כניסה מותנה בחתימה על התחייבות לקיום הבטיחות.

ירות נוספות נא לפנות:

08-8517604	חברת נמל אשדוד בע"מ
08-8517223	ס בטיחות נמלי
08-8517625	בטיחות בתעבורה
08-8517250	חברת נמל אשדוד בע"מ
08-8517345	נה וצוות חירום